



## MENU UTAMA DASHBOARD



Berikut merupakan menu login pada dashboard console.

Setiap user dapat membuat akun guna masuk kedalam system flux device


## HALAMAN UTAMA



Berikut merupakan halaman utama dalam console flux device yang menampilkan level air pada setiap Reservoir yang terdapat pada Water Level System Integrated.

Pada halaman muka ini user dapat memantau ketinggian air dalam setiap Reservoir untuk meminimalisir jumlah kubikasi air yang terbuang karena penuhnya Reservoir.

## MENU NODE



Pada halaman Node akan menampilkan spesifikasi ketinggian air dan status pompa apakah On atau Off.

Terdapat grafik chart tentang naik turunnya ketinggian air dalam Reservoir.

## MENU UTAMA MOBILE APPLICATION



### Welcome to Flux!

Please login first to continue

E-Mail

---

Password



[Forgot Password?](#)

Login


Doesn't have an account? [Sign Up](#)

Version 1.2.1




Berikut merupakan tampilan login untuk aplikasi android flux device.

HALAMAN DEPAN



Berikut merupakan tampilan setelah melakukan login pada aplikasi android flux.

## MENU NODE



Berikut merupakan tampilan ketika masuk kesalah satu node/ device.

Menampilkan data update terakhir, ketinggian, serta dapat mengontrol Relay Pompa pada device.